

## Tabela de Frequências de Radiotelefonia VHF

CANAL	TX BARCO	RX BARCO	
6	156.300	156.300	Canal de emergência entre embarcações
8	156.400	156.400	Canal de comunicação entre embarcações
*16	156.800	156.800	Canal de Chamadas e Socorro
68	156.425	156.425	Canal de chamada iatismo
69	156.475	156.475	Canal de comunicação iatismo
70	156.525	156.525	Canal de chamada DSC (Digital Selective Calling)
77	156.875	156.875	Canal de comunicação entre embarcações

## Tabela de Tráfego: (Mhz) Usada pela RENEK

CANAL	TX BARCO	RX BARCO	CANAL	TX BARCO	RX BARCO
23	157.150	161.750	84	157.225	161.825
24	157.200	161.800	85	157.275	161.875
25	157.250	161.850	86	157.325	161.925
26	157.300	161.900	87	157.375	161.975
27	157.350	161.950	88	157.425	162.025
28	157.400	162.000			

\* Canais utilizados do S.M.M. pela Estação Costeira (Sistema Manual)

As embarcações com pedidos de ligação de Terra para Bordo serão chamadas regularmente.